

Allrent Desinfekt

Lågskummande allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper

Ett allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper för rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågskummande, vilket gör den utmärkt för maskinskurning. Mico Allrent Desinfekt innehåller sparsamt med parfym – med tanke på känsliga personer – vilket gör den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.

Artikelnummer och benämning

1015 Allrent Desinfekt 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010155

Dosering

1-5 cl till 1 L vatten, beroende på grad av nedsmutsning. För desinficerande effekt rekommenderas 5 cl till 1 L vatten, vilket ger 1,23 g/L alkyldimetylbensylammoniumklorid.

Innehåller

Tensider samt kvartära ammoniumföreningar för en desinficerande effekt.

pH-värde ca 9

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning. Tillverkad i Sverige.

Densitet

1,0

Lagringstid

Lagringstid 2 år. Se sista förbrukningsdag på förpackningen.



WARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

< 5 % Nonjoniska tensider, <5% Katjoniska tensider, Parfym

Verksam beståndsdel: Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider Ca 24,5g/l, Biocid PT 2, Flytande koncentrat

Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 112 och begär giftinformation.



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemisktekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Vålingeången 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se